

Com a panela rápida multifunção + fritadeira de ar Ninja Speedi com capacidade de 5,7 litros poderá preparar pratos completos e muito saudáveis para toda a família, acompanhamentos, snacks e sobremesas deliciosas com rapidez e facilidade em apenas 15 minutos. Esta panela/fritadeira instantânea faz tudo! Não necessitará de vigiar a comida, poderá desfrutar da companhia dos seus amigos enquanto a comida se prepara sozinha e com resultados de cocção excepcionais. A limpeza é muito fácil e, além disso, a panela de cocção e a bandeja Cook&Crisp™ podem ser lavadas na máquina de lavar louça. Possui a função SmartSwitch, que permite alternar facilmente entre os dois modos de cocção: Rapid Cooker (panela rápida) e Air Fry/Cooker (fritadeira de ar/panela). Selecione um modo ou outro dependendo da função que deseja usar. A utilização da função adequada garante as condições de cocção perfeitas para o prato ou a refeição que pretende preparar. Com a função panela rápida poderá preparar refeições completas em apenas 15 minutos. Usando uma combinação de cocção a vapor e por convecção, poderá cozinhar os alimentos rapidamente sem perder os seus nutrientes e, ao mesmo tempo, obter um acabamento crocante. Com a função fritadeira de ar/panela, poderá optar por usar o calor superior para cozinhar os alimentos que normalmente cozinhará no forno ou usar apenas o calor inferior para cozinhar como faria numa placa ou num fogão. Pode alternar facilmente entre várias funções de cocção usando os controlos tácteis. A inspiração vem incluída na caixa, com um guia de receitas.



- Potência: 1.760 W.
- Voltagem: 230V.
- Faixa de temperatura de 40°C a 240°C.
- Temporizador
- **Até 75% menos de gordura* ao fritar com ar do que com os métodos tradicionais para fritar.**
- Ecrã dial/táctil digital intuitivo.
- Material:
 - **Panela de cocção: Revestimento cerâmico antiaderente.**
- Inclui:
 - Bandeja Cook&Crisp™.
 - Panela de cocção extraível de 5,7 L (até 4 porções).
 - Coletor de condensação.
- **10 programas:**
- Modo Rapid Cooker**
 - 1- Speedi Meals (Refeições rápidas em apenas 15 minutos).
 - 2- Steam Air Fry (Fritar com ar a vapor).
 - 3- Steam Bake (Cozer a vapor).
 - 4- Steam (Vapor).

*Testado com batatas cortadas à mão e fritas em bastante óleo.

<https://marketinginfo.es/ninja-on400eu>

Modo Air Fry (Fritadeira de ar)

- 5- Grill (Grelha).
 - 6- Air Fry (Fritar com ar).
 - 7- Bake/Roast (Cozer/Assar).
 - 8- Dehydrate (Desidratar).
 - 9- Sear/Saute (Selar/Saltear).
 - 10- Slow Cook (Cocção Lenta).
- A panela de cocção e a bandeja Cook&Crisp™ podem ser lavadas na máquina de lavar louça.
 - Limpe a base da panela e o painel de controle com um pano húmido.
 - Limpeza da tampa: Se observar algum resíduo de comida ou acumulação de óleo no elemento de aquecimento ou no ventilador, recomendamos que limpe a unidade com vapor e, depois, limpe o interior da tampa.
 - Desliga automaticamente.
 - Parede exterior que permanece fria.
 - Comprimento do cabo 0,9 m.
 - Cor cinzento.
 - Inclui guia de início rápido.
 - **Inclui guia de receitas.**
 - **Explore as nossas receitas no seguinte site:**

<https://ninjatestkitchen.eu/es/speedi-meal-builder/>

EAN: 0622356263641 - Unidades de embalagem: 1

Dimensões do produto (L-A-P): 33,00 X 31,00 X 35,00 cm - Peso líquido do produto: 7,290 Kg

Dimensões unidade de embalagem produto (L-A-P): 41,00 X 38,00 X 41,00 cm - Embalagem de peso bruto unitário: 9,170 Kg

Dimensões unidades de embalagem (L-A-P): 43,00 X 40,00 X 43,00 cm - Peso bruto da embalagem: 10,110 Kg

